


停電復帰後処置



※リモコンの時計が正常に表示されている場合は、そのままご使用いただけますが、引き続き安全にお使いいただくために下記をご確認ください。

対象製品



- エコキュート
 - 電気温水器（フルオート・セミオート）
 - 電気温水器（給湯専用のリモコン※付き）
- ※リモコンが付いていない場合はそのままご使用になれます。





エコキュート
L型(2012年発売)、N型(2013年発売)、P型(2014年発売)、
R型(2016年発売)
電気温水器
F型(2014年発売)



エコキュート
T型(2021年発売)、U型(2022年発売)、W型(2023年発売)



エコキュート フルオート(薄型タンク)
BHP-FS***H型(2016年以降)



時刻表示が「--:--」のとき

自動的に日時設定画面になりますので、日時を設定してください。
設定しないとお湯を沸かすことができません。